



1) **Vyhledání IP adresy**, která Vám byla přidělena. **Adresu naleznete na telefonech EP220 a HD610** tak, že stisknete šipku dolů. Na EP210 je potřeba 2x stisknout tlačítko Sysinfo.

2) **Zadání adresy do internetového prohlížeče.**

Po zadání adresy do internetového prohlížeče se dostanete na stránky, kde je potřeba přihlášení. Přihlásíte se tak, že do „Username“ zadáte „**admin**“ a do kolonky „Password“ zadáte heslo „**admin**“ nebo „**ha-loo**“.

Username:

Password:

3) V levé části naleznete záložku VOIP. Pokud tuto záložku rozkliknete, vpravo se zobrazí tato obrazovka:

**BASIC**

NETWORK

**VOIP**

PHONE

MAINTENANCE

SECURITY

LOGOUT

### VOIP

|   |   |                                     |   |
|---|---|-------------------------------------|---|
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>SIP</span> <span>IAX2</span> <span>STUN</span> <span>DIAL PEER</span> </div> |   |                                     |   |
| <b>SIP Line Select</b>  |   |                                     |   |
| SIP 1   |   | <input type="button" value="Load"/> |   |
| <b>Basic Setting</b>  |   |                                     |   |
| Register Status   | Time Out  | Display Name                        | <input type="text" value="Vase_cislo"/> |
| Server Name   | <input type="text" value="ustredna.ha-vel.cz"/> | Proxy Server Address                | <input type="text"/>                    |
| Server Address  | <input type="text" value="ustredna.ha-vel.cz"/> | Proxy Server Port                   | <input type="text"/>                    |
| Server Port   | <input type="text" value="5060"/>               | Proxy Username                      | <input type="text"/>                    |
| Account Name  | <input type="text" value="Vase_cislo"/>         | Proxy Password                      | <input type="text"/>                    |
| Password  | <input type="text" value="*****"/>              | Domain Realm                        | <input type="text"/>                    |
| Phone Number  | <input type="text" value="Vase_cislo"/>         | Enable Register                     | <input checked="" type="checkbox"/>     |
| <input type="button" value="APPLY"/>  |   |                                     |   |
| <input type="button" value="Advanced Set"/>   |   |                                     |   |

4) Nastavení VOIP:

- Do pole **Display Name** umístíte **Vaše telefonní číslo**, které jste dostali při registraci v ha-loo a nebo číslo které jste získali v ha-loo centrála.
- Do polí **Server Name** a **Server Address** je umístěno „ustredna.ha-vel.cz“ pokud využíváte službu **ha-loo centrala**, je do těchto polí nutné **umístit pbx1.ha-loo.cz**.
- Do polí **Account Name** a **Phone Number** je třeba umístit **Vaše telefonní číslo**, které jste dostali při registraci v ha-loo nebo číslo, které jste získali v ha-loo centrála
- Do pole **Password** umístíte **heslo**, které je pro službu ha-loo totožné jako Vaše heslo, pod které zadáváte při přihlášení. V případě ha-loo centrály zde zadáte heslo které jste dali v nastavení klapky.
- Kliknete na spodní **tlačítko Apply** a **Váš telefon je nastaven**.