Linksys telefonní adapter Model: PAP2T



Instalační a konfigurační příručka

Sítové požadavky instalace.

1. Prosím zkontrolujte jestli v balení jsou následující součástky:

- A). Linksys PAP2T
- B). Ethernetový kabel
- C). PAP2T rychlý průvodce instalací
- D). 5 Voltový napájecí adapter

2. Budete potřebovat:

- A). Jeden telefon(nebo fax)
- B). Připojení k internetu

3. Propojení síťových zařízení s ethernetovým kabelem:

- A). Vypněte všechna zařízení, které budete propojovat: Switch a PAP2T
- B). Připojte sítový(ethernetový) kabel s RJ45 do Ethernet portu na PAP2T a druhý konec do switche.
- C). Připojte napájecí adapter do zdířky označené "Power 5V".
- D). Připojte kabel s koncovkou RJ11 do portu označeném "Phone 1" na PAP2T.
- E). Připojte druhy konec kabelu s koncovkou RJ11 do telefonu(nebo faxu).
- F). Nyní můžete všechna zařízení zapnout do el. sítě.

Nastavení síťových služeb pro PAP2T

Před konfiguraci PAP2T si musíte zjistit následující informace, aby jste mohl nakonfigurovat Linksys PAP2T přes webové rozhraní.

- 1. Aby brána Linksys PAP2T fungoval správně, tak mu musíte přidělit IP adresu, která je jedinečná ve Vaší síti v případě, že Vaše sít je natována za veřejnou IP adresu. V případě, že Linksysu přidělíte veřejnou IP adresu, tak tato IP adresa musí byt jedinečná v celém internetu.(Jestli doma máte počítač, tak musíte mít dvě IP adresy, aby brana PAP2T pracoval správně)
- 2. Je třeba zjistit jestli Vám Váš poskytovatel přiděluje IP adresu pomoci DHCP serveru nebo máte přidělenou IP adresu staticky(musíte zjistit: IP adresu, síťovou masku a IP adresu brány a DNS servery).

3. a) Mate IP adresu přidělenou pomocí DHCP

Jestliže je přidělena IP adresa PAP2T pomoci DHCP, musíte si zjistit jaká IP adresa byla PAP2T přidělena. IP adresu vyzjistíte následovně:

- Zvedněte sluchátko od telefonu.
- Stiskněte čtyřikrát symbol * (hvězdička).
- Po vyslechnutí hlášky "Configuration menu" vyťukejte číslo 110 a potvrďte symbolem #. Následně Vám PAP2T sdělí IP adresu, která mu byla přidělena.

Pak položte sluchátko.

b) Mate statickou IP adresu

Jestliže PAP2T bude používat statickou IP adresu, tak ji musíte na PAP2T nastavit. Nastavení IP adresy a ostatních síťových parametru provedete následovně:

Vypněte používaní DHCP:

- Zvedněte sluchátko od telefonu.
- Stiskněte čtyřikrát symbol * (hvězdička).

- Po vyslechnutí hlášky "Configuration menu" vyťukejte číslo 101 a potvrďte symbolem #. Následně zadejte číslo 0 a potvrďte symbolem #. Dále zadejte číslo 1.

Výše uvedeným postupem vypnete používaní DHCP.

Nastavte pevnou IP adresu:

Vyťukejte číslo 111 a potvrď te symbolem #. Pomocí klávesnice vložte IP adresu(Použijte symbol *(hvězdička) místo symbol . (tečka)) a potvrď te symbolem #. Dále zadejte číslo 1.

Příklad:

Pokud si přejete nastavit IP adresu telefonu 192.168.1.105 tak zadáte následující kombinaci: 111#192*168*1*105#1.

Nastavte síťovou masku:

Vyťukejte číslo 121 a potvrď te symbolem #. Pomocí klávesnice vložte síťovou masku (Použijte symbol *(hvězdička) místo symbol . (tečka)) a potvrď te symbolem #. Dále zadejte číslo 1.

Příklad:

Pokud si přejete nastavit síťovou masku telefonu 255.255.255.0 tak zadáte následující kombinaci: 121#255*255*255*0#1.

Nastavte IP adresu výchozí brány:

Vyťukejte číslo 131 a potvrďte symbolem #. Pomocí klávesnice vložte IP adresu výchozí brány (Použijte symbol *(hvězdička) místo symbol . (tečka)) a potvrďte symbolem #. Dále zadejte číslo 1.

Příklad:

Pokud si přejete nastavit IP adresu výchozí brány telefonu na 192.168.1.1 tak zadáte následující kombinaci: 131#192*168*1*1#1.

Nastavte pevnou IP adresu DNS serveru:

Vyťukejte číslo 161 a potvrďte symbolem #. Pomocí klávesnice vložte IP adresu DNS serveru (Použijte symbol *(hvězdička) místo symbol . (tečka)) a potvrďte symbolem #. Dále zadejte číslo 1.

Příklad:

Pokud si přejete nastavit IP adresu DNS serveru telefonu na 81.30.225.2 tak zadáte následující kombinaci: 161#81*30*225*2#1.

Nyní položte sluchátko. Po položení sluchátka se Vámi zadané změny uloží.

Poznámka: V případe, že byste v průběhu zadávaní položil telefon, tak musíte před zadání výše uvedených kombinací vyťukat znova ****.

Nezapomeňte po nastaveni telefonu přes "Hlasové menu" ješte přes web rozhraní doplnit sekundární DNS server.

Zadání sekundárního DNS serveru přes webové rozhraní:

- Otevřete ve Vašem webovém prohlížeči odkaz http://Vaše_IP_adresa/admin/advanced ("Vaše_IP_adresa" nahradíte IP adresou, kterou jste zjistil pomoci hlasového menu nebo byla zadána pře hlasové menu)
- V prohlížeči uvidíte tabulkové uživatelské rozhraní. Vyberete záložku System, ve které do položky Secondary DNS: vyplníte Váš sekundární DNS server.
- 3. Vyberte Submit All Change tlačítko pro uložení nastavení.

Nastavení SIP služby

1. Otevřete ve Vašem webovém prohlížeči odkaz

http://Vaše_IP_adresa/admin/advanced ("Vaše_IP_adresa" nahradíte IP adresou, kterou jste zjistil pomoci hlasového menu)

2. V prohlížeči uvidíte tabulkové uživatelské rozhraní. Vyberete záložku **Line 1**, ve které provedete konfiguraci služby.

3. Příkladové nastavení pro ha-loo je uvedeno níže:

- Nastavení User ID. Vyplníte Vaše číslo. Takže jestli Vaše číslo je 552305321 tak do tohoto polička vyplníte 552305321.
- Nastavení **Password** do tohoto pole zadáte Vaše heslo.
- Nastaveni Proxy do tohoto pole zadáte: ustredna.ha-vel.cz
- 4. Vyberte **Submit All Change** tlačítko pro uložení nastavení.

Proxy and Registration				
	Proxy:	ustredna.ha-vel.cz	Use Outbound Proxy:	no 💌
1	Outbound Proxy:		Use OB Proxy In Dialog:	yes 💌
1	Register:	yes 💌	Make Call Without Reg	no 💌
1	Register Expires:	3600	Ans Call Without Reg:	no 💌
1	Use DNS SRV:	no 💌	DNS SRV Auto Prefix:	no 💌
	Proxy Fallback Intvl:	3600	Proxy Redundancy Method:	Normal 🗾
1	Voice Mail Server:		Mailbox Subscribe Expires:	2147483647
Subscriber Information				
	Display Name:	552305380	User ID:	552305380
1	Password:	******	Use Auth ID:	no 💌

Obr. 6) Nastavení SIP služby

Rozšířené možnosti nastavení PAP2T

Nastavení kodeku a velikosti RTP paketů pro službu ha-loo.

1. Otevřete ve Vašem webovém prohlížeči odkaz

http://Vaše_IP_adresa/admin/advanced ("Vaše_IP_adresa" nahradíte IP adresou, kterou jste zjistil pomoci hlasového menu)

2. V prohlížeči uvidíte tabulkové uživatelské rozhraní. Vyberete záložku **SIP**, ve které provedete konfiguraci nastavení velikosti RTP paketů . V položce **RTP Packet Size:** nastavte hodnotu na **0.020**.

RTP Parameters			
RTP Port Min:	16384	RTP Port Max:	16482
RTP Packet Size:	0.020	Max RTP ICMP Err:	0
RTCP Tx Interval:	0	No UDP Checksum:	no 💌
Stats In BYE:	no 💌		

Obr. 7) Nastavení velikosti RTP paketu

3. Nastavení kodeku provede v záložce **Line 1**. Položku **Preferred Codec:** nastavte na hodnotu **G711a** a položku **Use Pref Codec Only:** na hodnotu **yes**.

Audio Configuration				
	Preferred Codec:	G711a 💌	Silence Supp Enable:	no 💌
	Use Pref Codec Only	yes 🔻	Silence Threshold:	medium 💌
	G729a Enable:	yes 🔻	Echo Canc Enable:	yes 💌

Obr. 8) Nastavení kodeku G.711a

V případě problému s kvalitou hovoru(při rozhovoru nejdou slyšet části slov) nastavte položku **Preferred Codec:** na hodnotu **G729a** a položku **Use Pref Codec Only:** na hodnotu **yes** dále nastavte položku **Network Jitter Level:** na hodnotu **extremely high.**

Audio Configuration P U G	referred Codec: Ise Pref Codec Only 729a Enable:	G729a V yes V yes V	Silence Supp Enable: Silence Threshold: Echo Canc Enable:	no 💌 medium 💌 yes 💌	
Obr. 9) Nastavení kodeku G.729a					
Network Settings					
S V R V	alue: TP TOS/DiffServ 'alue:	0x68	Network Jitter Level: Jitter Buffer Adjustment:	extremely high 💌	

Obr. 10) Nastavení Jitteru

4. Vyberte **Submit All Change** tlačítko pro uložení nastavení. **Nastavení číslovacího plánu:**

1. Otevřete ve Vašem webovém prohlížeči odkaz

http://Vaše_IP_adresa/admin/advanced ("Vaše_IP_adresa" nahradíte IP adresou, kterou jste zjistil pomoci hlasového menu)

2. V prohlížeči uvidíte tabulkové uživatelské rozhraní. Vyberete záložku **Line 1** ve které provedete konfiguraci číslovacího plánu. Do položky **Dial Plan:** zadejte následující řetězec: (112|15x|11[0-1,3-9]x|1[0,2-4,6-9]xx|[2-9]xxxxxxxS0|0x.)



Obr. 11) Číslovací plán

Nastavení českých oznamovacích tonů:

1. Otevřete ve Vašem webovém prohlížeči odkaz

http://Vaše_IP_adresa/admin/advanced ("Vaše_IP_adresa" nahradíte IP adresou, kterou jste zjistil pomoci hlasového menu)

V prohlížeči uvidíte tabulkové uživatelské rozhraní. Vyberete záložku Regional, ve které provedete konfiguraci oznamovacích tonů. Nastavte položky Dial Tone: na hodnotu 425@-10;30(0.33/0.33/1,0.66/0.66/1), Busy Tone: na hodnotu 425@-10;10(0.33/0.33/1) a Ring Back Tone: na hodnotu 425@-10;60(1/4/1).

Call Progress Tones		
	Dial Tone:	425@-10;30(0.33/0.33/1,0.66/0.66/1)
	Second Dial Tone:	420@-19,520@-19;10(*/0/1+2)
	Outside Dial Tone:	420@-16;10(*/0/1)
	Prompt Tone:	520@-19,620@-19;10(*/0/1+2)
	Busy Tone:	425@-10;10(0.33/0.33/1)
	Reorder Tone:	480@-19,620@-19;10(.25/.25/1+2)
Off Hook W Tone:	Off Hook Warning Tone:	480@-10,620@0;10(.125/.125/1+2)
	Ring Back Tone:	425@-10;60(1/4/1)

Obr. 12) Nastavení českých oznamovacích tonů:

3. Vyberte Submit All Change tlačítko pro uložení nastavení.

<u>Nastavení Linksysu PAP2T v případě, že používáte privátní IP adresu(brana</u> je za NATem)

1. Otevřete ve Vašem webovém prohlížeči odkaz

http://Vaše_IP_adresa/admin/advanced ("Vaše_IP_adresa" nahradíte IP adresou, kterou jste zjistil pomoci hlasového menu)

2. V prohlížeči uvidíte tabulkové uživatelské rozhraní. Vyberete záložku **Line 1** a v ní nastavíte položky **NAT Mapping Enable:** na hodnotu **YES, NAT Keep Alive Enable:** na hodnotu **YES.**

NAT Settings			
NAT Mapping Enable:	yes 💌	NAT Keep Alive Enable:	yes 💌
NAT Keep Alive Msg:	\$NOTIFY	NAT Keep Alive Dest:	\$PROXY

Obr. 13) Nastavení Linksysu SPA za NATem

3. Vyberte Submit All Change tlačítko pro uložení nastavení.

Nastavení času na Linksysu PAP2T

1. Otevřete ve Vašem webovém prohlížeči odkaz http://Vaše_IP_adresa/admin/advanced ("Vaše_IP_adresa" nahradíte IP adresou, kterou jste zjistil pomoci hlasového menu)

2. V prohlížeči uvidíte tabulkové uživatelské rozhraní. Vyberte záložku **System** a v ní nastavíte položky **Primary NTP Server**: na hodnotu **ntp1.ha-vel.cz** a **Secondary NTP Server**: na hodnotu **ntp2.ha-vel.cz**.

Debug Lev	el: 0 🔽	Primary NTP Server:	ntp1.ha-vel.cz
Secondary Server:	NTP ntp2.ha-vel.cz		

Obr. 14) Nastavení NTP serveru

3. Vyberte Submit All Change tlačítko pro uložení nastavení.

4. Otevřete ve Vašem webovém prohlížeči odkaz

http://Vaše_IP_adresa/admin/advanced ("Vaše_IP_adresa" nahradíte IP adresou, kterou jste zjistil pomoci hlasového menu)

5. Vyberte záložku Regional a v ní nastavíte položky Time Zone: na hodnotu GMT + 01:00 a Daylight Saving Time Rule: na hodnotu start=3/-1/7/2:0:0;end=10/-1/7/3:0:0;save=1



Obr. 15) Nastavení časového pásma a letního času

6. Vyberte **Submit All Change** tlačítko pro uložení nastavení.

Nastavení rychlé volby:

Pod čísla 2-9 na číselníku telefonu lze zadat telefonní čísla pro rychle vytáčení. Pro nastavení rychlé volby je třeba provést následující kroky:

1. Otevřete ve Vašem webovém prohlížeči odkaz

http://Vaše_IP_adresa/admin/advanced ("Vaše_IP_adresa" nahradíte IP adresou, kterou jste zjistil pomoci hlasového menu)

2. Vyberte záložku **User 1** a zadáte do **Speed Dial 2** až **Speed Dial 9** libovolná Vámi zvolená tel. čísla.

Po zvolení stačí jen zvednout sluchátko a vybrat číslo od 2 do 9 , a 10s počkat než se ozve vyzvánějící tón ve sluchátku.



Obr. 16) Nastavení rychlé volby:

3. Vyberte **Submit All Change** tlačítko pro uložení nastavení.

Jak nastavit Linksys PAP2T pro faxovaní:

1. Otevřete ve Vašem webovém prohlížeči odkaz http:/Vaše_IP_adresa /admin/advanced

("Vaše_IP_adresa" nahradíte IP adresou, kterou jste zjistil pomoci hlasového menu) 2. V prohlížeči uvidíte tabulkové uživatelské rozhraní. Vyberete záložku **Line 1**(nebo Line 2, pro každou linku se kodek nastavuje zvlášť) a v ní nastavíte položky **Echo Canc Enable, Echo Canc Adapt Enable, Echo Supp Enable** na hodnotu **no**. 3. Dále nastavte v **Line 1**(nebo Line 2, pro každou linku se kodek nastavuje zvlášť). Položku **FAX Passthru Codec a Preferred Codec**: nastavte na hodnotu **G711a**.

- 4. Use Pref Codec Only: nastavte na hodnotu yes
- 5. Network Jitter Level: nastavte na hodnotu very high
- 6. Jitter Buffer Adjustment: nastavte na hodnotu disable
- 7. Call Waiting Serv a Three Way Call Serv: nastavte na hodnotu no

8. Vyberete záložku **SIP**, ve které provedete konfiguraci nastavení velikosti RTP paketů . V položce **RTP Packet Size:** nastavte na hodnotu **0.020**(obr.7.).

9. Vyberte **Submit All Change** tlačítko pro uložení nastavení.

Poznámka:

Na faxu se musí vypnout kontrola chyb(ECM) a rychlost faxování nastavit na 9600b/s(v případě problémů ještě rychlost snižte). Hlavní podmínka pro správné fungovaní faxu je kvalitní linka. Požadované parametry na linku: nulovou ztrátovost datového přenosů, kapacitu alespoň 128 kb/s pro download i upload, zpoždění - latence do 50 ms s výkyvy do 5 ms.

Network Settings				
	SIP TOS/DiffServ	0x68	Network Jitter Level:	very high 🛛 🔻
	value: RTP TOS/DiffServ		Jitter Buffer	
	Value:	UXD8	Adjustment:	
Supplementary Service Subscription	_			
	Call Waiting Serv:	no 💌	Block CID Serv:	yes 💌
	Block ANC Serv:	yes 💌	Dist Ring Serv:	yes 💌
	Cfwd All Serv:	yes 💌	Cfwd Busy Serv:	yes 💌
	Cfwd No Ans Serv:	yes 💌	Cfwd Sel Serv:	yes 💌
	Cfwd Last Serv:	yes 💌	Block Last Serv:	yes 💌
	Accept Last Serv:	yes 💌	DND Serv:	yes 💌
	CID Serv:	yes 💌	CWCID Serv:	yes 💌
	Call Return Serv:	yes 💌	Call Back Serv:	ves 👻
	Three Way Call Serv:	yes 💌	Three Way Conf Ser	v: no 💌
	Attn Transfer Serv:	yes 💌	Unattn Transfer Serv	: yes 👻
	MW Serv:	yes 💌	VMW Serv:	yes 💌
	Speed Dial Serv:	yes 💌	Secure Call Serv:	yes 💌
	Referral Serv:	yes 💌	Feature Dial Serv:	yes 👻
	Service Appouncement Serv:	no 💌		
	Announcement Serv.			
Audio Configuration				
inane coningal daen	Preferred Codec:	G711a	Silence Sunn Enable:	
	Lise Pref Codec Only:		Silence Threshold:	
	G729a Enable:		Echo Cano Enable:	
	0722 Epoblo:		Echo Canc Adapt	
	G723 Enable.	yes •	Enable:	
	G726-16 Enable:	yes 💌	Echo Supp Enable:	no 💌
	G726-24 Enable:	yes 💌	Enable:	yes 💌
1	G726-32 Enable:	yes 💌	FAX CNG Detect Enable:	yes 💌
	G726-40 Enable:	yes 💌	FAX Passthru Codec:	G711a 💌
1	DTMF Process INFO:	yes 💌	FAX Codec Symmetric:	yes 🔻
	DTMF Process AVT:	yes 💌	FAX Passthru Method	t NSE 🖃
	DTMF Tx Method:	Auto 💌	FAX Process NSE:	yes 💌
	Hook Flash Tx Method:	None 💌	FAX Disable ECAN:	no 💌
1	Release Unused Codec:	yes 💌		

Obr. 17) Nastavení Linksysu PAP2T pro faxování

Eliminace ECHA

1. Otevřete ve Vašem webovém prohlížeči odkaz http:/Vaše_IP_adresa /admin/advanced

("Vaše_IP_adresa" nahradíte IP adresou, kterou jste zjistil pomoci hlasového menu)
2. V prohlížeči uvidíte tabulkové uživatelské rozhraní. Vyberete záložku **Regional** a v ní nastavte položku **FXS Port Impedance** na hodnotu **220 + 820 | | 115nF.**3. Dále musíte zkoušet měnit hodnoty u položek **FXS Port Input Gain** a **FXS Port Output Gain** v případě, že slyšíte echo v telefonu Vy, tak snižujte hodnotu u položky **FXS Port Input Gain**(u teto položky jsou uvedeny v záporných hodnotách, takže hodnota -3 je větší než hodnota -6). V případě, že echo slyší účastník, kterému voláte, tak zkuste snížit hodnoty u položky **FXS Port Output Gain**(u teto položky jsou uvedeny v záporných hodnotách, takže hodnota -3 je větší než hodnota -6).

Miscellaneous				
	Set Local Date (mm/dd):		Set Local Time (HH/mm):	
	Time Zone:	GMT+01:00 💌	FXS Port Impedance:	220+820 115nF 💌
	Daylight Saving Time Rule:	start=3/-1/7/2:0:0;end=10/-1	/7/3:0:0;save=1	
1	FXS Port Input Gain:	-3	FXS Port Output Gain:	-3

Obr. 18) Nastavení pro eliminaci echa

4. Vyberte Submit All Change tlačítko pro uložení nastavení.

Restartovaní Linksysu PAP2T do defaultního nastavení

Připojíte telefon do zdířky **PHONE**(Na telefonu musí být nastavená tónová volba). Pak na klávesnici vyťukáte čtyři hvězdičky ********. Po vyťukaní čtyř hvězdiček se dostanete do hlasového menu. Dále z klávesnice telefonu navolíte **73738 #** a pak tuto volbu potvrdíte stiskem kláves **1**. V případě, že jste všechno provedli spávně, měli byste ve sluchátku slyšet hlášku "**Option Successful**" a restart by měl být úspěšně proveden.