Telefonní přístroj SPA 921/SPA 922



Instalační a konfigurační příručka

Krok 1: Nastavení síťových služeb pro SPA 921/922

- Před konfiguraci Linksys SPA-921/922 si musíte zjistit následující informace, aby jste mohl nakonfigurovat Linksys SPA-921/922 přes webové rozhraní.
- Aby telefon Linksys SPA-921/922 fungoval správně, tak mu musíte přidělit IP adresu, která je jedinečná ve Vaší síti v případě, že Vaše sít je natována za veřejnou IP adresu. V případě, že Linksysu přidělíte veřejnou IP adresu, tak tato IP adresa musí byt jedinečná v celém internetu.(Jestli doma máte počítač, tak musíte mít dvě IP adresy, aby telefon SPA-921/922 pracoval správně)
- Je třeba zjistit jestli Vám Váš poskytovatel přiděluje IP adresu pomoci DHCP serveru nebo máte přidělenou IP adresu staticky(musíte zjistit: IP adresu, síťovou masku a IP adresu brány a DNS servery).

a) Mate IP adresu přidělenou pomocí DHCP

Jestliže je přidělena IP adresa SPA 921/922 pomoci DHCP, musíte si zjistit jaká IP adresa byla SPA 921/922 přidělena. IP adresu vyzjistíte následovně:

Zmačknete tlačítko D dále si pomocí tlačítka vylistujete položku Network(je to 9 položka) a pomoci tlačítka nad kterým se nachází "select" se dostanete do podmenu Network. IP adresa je uvedena u položky Current IP(je to 2 položka).

b) Mate statickou IP adresu

Jestliže SPA 921/922 bude používat statickou IP adresu, tak ji musite na SPA 921/922 nastavit. Nastavení IP adresy a ostatních síťových parametru provedete následovně:

Zmačknete tlačítko D dále si pomocí tlačítka vylistujte položku Network(je to 9 položka) a pomoci tlačítka nad který se display nachází "select" se dostanete do

vnořeného meny. Pomoci tačítka se dostanete na položku WAN Connection Type(je to 1 položka). Pomoci tlačítka nad kterým se na display nachází "edit" se dostanete do podmenu WAN Connection Type v tomto menu si pomoci tlačítka nad, kterým se na display nachází "option" vyberete položku Static IP a tento vyběr potvrdíte pomoci tlačítka nad kterým se na display nachází "ok".

Dále se pomocí tlačítka dostanete na položku **Non-DHCP IP Address**(je to 8 položka) a pomoci tlačítka nad kterým se na display nachází "**edit**" se dostanete do podmenu **Non-DHCP IP Address** do tohoto podmenu vyplníte Vaší IP adresu. Potvrzení IP adresy provedete pomocí tlačítka nad kterým se na display nachází "**ok**". *Příklad: 172.16.2.83(tečka se dělá pomocí tlačítka **).



Dále se pomocí tlačítka w dostanete na položku Non-DHCP Subnet Mask(je to 9 položka) a pomoci tlačítka nad kterým se na display nachází "edit" se dostanete do podmenu Non-DHCP Subnet Mask do tohoto podmenu vyplníte Vaší masku sítě. Potvrzení masky sítě provedete pomocí tlačítka nad kterým se na display nachází "ok".

Příklad: 255.255.225.0(tečka se dělá pomocí tlačítka *).

Jostanete na položku Non-DHCP Default Route(je to Dále se pomocí tlačítka 10 položka) a pomoci tlačítka nad kterým se na display nachází "edit" se dostanete do podmenu Non-DHCP Default Route do tohoto podmenu vyplníte IP adresu Vaší brány. Potvrzení IP adresy brány provedete pomocí tlačítka nad kterým se na display nachází "ok".

Příklad: 172.16.2.1(tečka se dělá pomocí tlačítka *).

Dále se pomocí tlačítka Solo dostanete na položku Non-DHCP DNS1(je to 11 položka) a pomoci tlačítka nad kterým se na display nachází "edit" se dostanete do podmenu Non-DHCP DNS1 do tohoto podmenu vyplníte IP adresu Vašeho primárního DNS serveru. Potvrzení IP adresy primárního DNS serveru provedete pomocí tlačítka nad kterým se na display nachází "ok". Příklad: 81.30.224.2(tečka se dělá pomocí tlačítka *).

Dále se pomocí tlačítka Solo dostanete na položku Non-DHCP DNS2(je to 12) položka) a pomoci tlačítka nad kterým se na display nachází "edit" se dostanete do podmenu Non-DHCP DNS2 do tohoto podmenu vyplníte IP adresu Vašeho sekundárního DNS serveru. Potvrzení IP adresy sekundárního DNS serveru provedete pomocí tlačítka nad kterým se na display nachází "ok". Příklad: 81.30.225.2(tečka se dělá pomocí tlačítka *).

Uložení všech vyše provedených nastavení provedete pomocí tlačítka nad kterým se na display nachází "save".

Aby se Vámi výše uvedené nastavení projevilo, tak musíte Linksys 921/922 *zrebootovat.*.

Zmačkněte tlačítko D dále si pomocí tlačítka vylistujete položku **Reboot**(je to 12 položka) a pomoci tlačítka nad kterým se nachází "select" se dostanete do podmenu **Reboot.** Potvrzení rebootu provedete pomocí tlačítka nad kterým se na display nachází "ok".

Nastavení SIP služby

1. Otevřete ve Vašem webovém prohlížeči odkaz http://Vaše_IP_adresa/admin/advanced (Vaše_IP_adresa nahradíte IP adresou, kterou jste zjistil v Current IP)

2. V prohlížeči uvidíte tabulkové uživatelské rozhraní. Vyberete záložku **Ext_1**, ve které provedete konfiguraci služby.

3. Příkladové nastavení pro ha-loo je uvedeno níže:

- Nastavení **User ID**. Vyplníte Vaše číslo. Takže jestli Vaše číslo je 552305321 tak do tohoto polička vyplníte 552305321 nebo zde vyplníte číslo, které Vám bylo přiděleno ha-loo Centrálou (Nastavení/Přihlašovací jméno).
- Nastavení **Password** do tohoto pole zadáte Vaše heslo nebo heslo, které jste si zadali na ha-loo Centrále (heslo k SIP účtu).
- Nastaveni **Proxy** do tohoto pole zadáte: **ustredna.ha-vel.cz** pro nastavení ha-loo Centrály zde zadáte: **pbx1.ha-loo.cz**
- 4. Vyberte Submit All Change tlačítko pro uložení nastavení.

Proxy and Registration			
Proxy:	ustredna.ha-vel.cz	Use Outbound Proxy:	no 💌
Outbound Proxy:		Use OB Proxy In Dialog:	yes 🗙
Register:	yes 💌	Make Call Without Reg:	no 💌
Register Expires:	3600	Ans Call Without Reg:	no 😒
Use DNS SRV:	no 💌	DNS SRV Auto Prefix:	по 💌
Proxy Fallback Intvl:	3600		
Subscriber Information			
Display Name:	552302026	User ID:	552302026
Password:	****	Use Auth ID:	по 💌

Obr. 6) Nastavení SIP služby

Rozšířené možnosti nastavení SPA 921/922

Nastavení kodeku a velikosti RTP paketů pro službu ha-loo.

1. Otevřete ve Vašem webovém prohlížeči odkaz http://Vaše_IP_adresa/admin/advanced (Vaše IP adresa nahradíte IP adresou, kterou jste zjistil v Current IP)

2. V prohlížeči uvidíte tabulkové uživatelské rozhraní. Vyberete záložku **SIP**, ve které provedete konfiguraci nastavení velikosti RTP paketů . V položce **RTP Packet Size:** nastavte hodnotu na **0.020**.

RTP Parameters				
RTP Port Min:	16384	RTP Port Max:	16482	
RTP Packet Size:	0.020	Max RTP ICMP Err:	0	
RTCP Tx Interval:	0	No UDP Checksum:	no 💌	
Stats In BYE:	no 💌			

Obr. 7) Nastavení velikosti RTP paketu

3. Nastavení kodeku provede v záložce **Ext 1**. Položku **Preferred Codec:** nastavte na hodnotu **G711a** a položku **Use Pref Codec Only:** na hodnotu **yes**.

Audio Configuration			
Preferred Codec:	G711a 🔹	Silence Supp Enable:	no 💌
Use Pref Codec Only:	yes 🔹	Silence Threshold:	medium 💽
G729a Enable:		Echo Canc Enable:	yes 📕

Obr. 8) Nastavení kodeku G.711a

V případě problému s kvalitou hovoru(při rozhovoru nejdou slyšet části slov) nastavte položku **Preferred Codec:** na hodnotu **G729a** a položku **Use Pref Codec Only:** na hodnotu **yes** dále nastavte položku **Network Jitter Level:** na hodnotu **extremely high.**

Audio Configuration			
Preferred Codec:	G729a 🕒	Silence Supp Enable:	no 💌
Use Pref Codec Only:	yes 🔹	Silence Threshold:	medium 💌
G729a Enable:	yes 🔹	Echo Canc Enable:	yes 📕

Obr. 9) Nastavení kodeku G.729a

Network Settings				
SIP ToS/DiffServ Value:	0×68	SIP CoS Value:	3	[0-7]
RTP ToS/DiffServ Value:	0.468	RTP CoS Value:	6	[0-7]
Network Jitter Level:	extremely high 💌	Jitter Buffer Adjustment:	up a	and down 🖃

Obr. 10) Nastavení Jitteru

4. Vyberte Submit All Change tlačítko pro uložení nastavení.

Nastavení číslovacího plánu:

 Otevřete ve Vašem webovém prohlížeči odkaz http://Vaše_IP_adresa/admin/advanced (Vaše_IP_adresa nahradíte IP adresou, kterou jste zjistil v Current IP)
V prohlížeči uvidíte tabulkové uživatelské rozhraní. Vyberete záložku Ext 1 ve které provedete konfiguraci číslovacího plánu. Do položky Dial Plan: zadejte následující řetězec: (112|15x|11[0-1,3-9]x|1[0,2-4,6-9]xx|[2-9]xxxxxxxS0|0x.|*x.|#x.)

Dial Plan	
Dial Plan:	(112 15x 11[0-1,3-9]x 1[0,2-4,6-9]xx [2-9]xxxxxxxS0 0x.)
Enable IP Dialing:	no 🗾 Emergency womber:

Obr. 11) Číslovací plán

Nastavení českých oznamovacích tonů:

1. Otevřete ve Vašem webovém prohlížeči odkaz **http://Vaše_IP_adresa/admin/advanced** (Vaše_IP_adresa nahradíte IP adresou, kterou jste zjistil v Current IP)

2. V prohlížeči uvidíte tabulkové uživatelské rozhraní. Vyberete záložku **Regional**, ve které provedete konfiguraci oznamovacích tonů. Nastavte položky **Dial Tone:** na hodnotu 425@-10;30(0.33/0.33/1,0.66/0.66/1), **Busy Tone:** na hodnotu 425@-10;10(0.33/0.33/1) a **Ring Back Tone:** na hodnotu 425@-10;60(1/4/1).

Call Progress Tones	
Dial Tone:	425@-10;30(0.33/0.33/1,0.66/0.66/1)
Second Dial Tone:	420@-19,520@-19;10(*/0/1+2)
Outside Dial Tone:	420@-16;10(*/0/1)
Prompt Tone:	520@-19.620@-19:10(*/0/1+2)
Busy Tone:	425@-10;10(0.33/0.33/1)
Reorder Tone:	480@-19,620@-19;10(.25/.25/1+2)
Off Hook Warning Tone:	480@-10.620@0:10(.125/.125/1+2)
Ring Back Tone:	425@-10;60(1/4/1)
Confirm Tone:	600@-16;1(.25/.25/1)

Obr. 12) Nastavení českých oznamovacích tonů:

3. Vyberte Submit All Change tlačítko pro uložení nastavení.

Nastavení Linksysu SPA 921/922 v případě, že používáte privátní IP adresu(telefon je za NATem)

 Otevřete ve Vašem webovém prohlížeči odkaz http://Vaše_IP_adresa/admin/advanced (Vaše_IP_adresa nahradíte IP adresou, kterou jste zjistil v Current IP)
V prohlížeči uvidíte tabulkové uživatelské rozhraní. Vyberete záložku Ext 1 a v ní nastavíte položky NAT Mapping Enable: na hodnotu YES, NAT Keep Alive Enable: na

hodnotu YES a NAT Keep Alive Msg: na hodnotu \$REGISTER.

NAT Settings			
NAT Mapping Enable:	yes 🔹	NAT Keep Alive Enable:	yes \star
NAT Keep Alive Msg:	\$REGISTER	NAT Keep Alive Dest:	\$PROXY

Obr. 13) Nastavení Linksysu SPA za NATem

3. Vyberte Submit All Change tlačítko pro uložení nastavení.

Nastavení času na Linksysu SPA 921/922

1. Otevřete ve Vašem webovém prohlížeči odkaz http://Vaše_IP_adresa/admin/advanced (Vaše_IP_adresa nahradíte IP adresou, kterou jste zjistil v Current IP)

 V prohlížeči uvidíte tabulkové uživatelské rozhraní. Vyberte záložku System a v ní nastavíte položky Primary NTP Server: na hodnotu ntp1.ha-vel.cz a Secondary NTP Server: na hodnotu ntp2.ha-vel.cz.

Syslog Server:		Debug Server:	
Debug Level:	0 -	Primary NTP Server:	ntp1.ha-vel.cz
Secondary NTP Server:	ntp2.ha-vel.cz		
	Concernance of the second seco		

Obr. 14) Nastavení NTP serveru

3. Vyberte Submit All Change tlačítko pro uložení nastavení.

4. Otevřete ve Vašem webovém prohlížeči odkaz http://Vaše_IP_adresa/admin/advanced (Vaše_IP_adresa nahradíte IP adresou, kterou jste zjistil v Current IP)

5. Vyberte záložku Regional a v ní nastavíte položky Time Zone: na hodnotu GMT + 01:00

a Daylight Saving Time Rule: na hodnotu start=3/-1/7/2:0:0;end=10/-1/7/3:0:0;save=1

Miscellaneous			
Set Local Date (mm/dd):		Sot Loool Time (HH/mm):	_
Time Zone:	GMT+01:00 -	Time Offset (HH/mm):	
Daylight Saving Time Rule:	start=3/-1/7/2:0:0;end	d=10/-1/7/3:0:0;save=1	
DTME Playback Level:	- 1 0	COMPETANTIACK CEDUIC .	_

Obr. 15) Nastavení časového pásma a letního času

6. Vyberte Submit All Change tlačítko pro uložení nastavení.

Nastavení rychlé volby:

Pod čísla 2-9 na číselníku telefonu lze zadat telefonní čísla pro rychle vytáčení. Pro nastavení rychlé volby je třeba provést následující kroky:

 Otevřete ve Vašem webovém prohlížeči odkaz http://Vaše_IP_adresa/admin/advanced (Vaše_IP_adresa nahradíte IP adresou, kterou jste zjistil v Current IP)
Vyberte záložku User a zadáte do Speed Dial 2 až Speed Dial 9 libovolná Vámi zvolená tel. čísla.

Po zvolení stačí jen zvednout sluchátko a vybrat číslo od 2 do 9, a 10s počkat než se ozve vyzvánějící tón ve sluchátku.

552305327	Speed Dial 3:	
552305321	Speed Dial 5:	
552305305	Speed Dial 7:	
	Speed Dial 9:	
	552305327 552305321 552305305	552305327 Speed Dial 3: 552305321 Speed Dial 5: 552305305 Speed Dial 7: Speed Dial 9: Speed Dial 9:

Obr. 16) Nastavení rychlé volby:

3. Vyberte Submit All Change tlačítko pro uložení nastavení.