ha-vel®

Návod na nastavení EP210P, EP220, HD610







- 1) **Vyhledání IP adresy**, která Vám byla přidělena. **Adresu naleznete na telefonech EP220 a HD610** tak, že stisknete šipku dolů. Na **EP210** je potřeba 2x stisknout tlačítko Sysinfo.
- Zadání adresy do internetového prohlížeče. Po zadání adresy do internetového prohlížeče se dostanete se na stránky, kde je potřeba přihlášení. Přihlásíte se tak, že do *"Username"* zadáte *"admin"* a do kolonky *"Password"* zadáte *"admin"*.

3) V levé části naleznete záložku VOIP. Pokud tuto záložku rozkliknete, vpravo se zobrazí tato obrazovka:

	VOIP			
BASIC	SIP LAX2 STUN DIAL PEER SIP Line Select			
VOIP				
PHONE	SIP 1 -	Lo	Load	
MAINTENANCE	Basic Setting			
SECURITY	Register Status	Time Out	Display Name	Vase_cislo
LOGOUT	Server Name	ustredna.ha-vel.cz	Proxy Server Address	
	Server Address	ustredna.ha-vel.cz	Proxy Server Port	
	Server Port	5060	Proxy Username	
	Account Name	Vase_cislo	Proxy Password	
	Password		Domain Realm	
	Phone Number	Vase_cislo	Enable Register	2
	APPLY			
	Advanced Set			

4) Nastavení VOIP:

- a) Do pole **Display Name** umístěte **Vaše telefonní číslo,** které jste dostali při registraci v ha-loo a nebo číslo které jste získali v ha-loo Centrále.
- b) Do polí Server Name a Server Address je umístěno **"ustredna.ha-vel.cz"** pokud využívate službu **ha-loo Centrala**, je do těchto polí nutné umístit **"pbx1.ha-loo.cz"**.
- c) Do polí **Account Name** a **Phone Number** je třeba umístit **Vaše telefonní číslo**, které jste dostali při registraci v ha-loo nebo číslo, které jste získali v ha-loo Centrále.
- d) Do pole **Password** umístěte **heslo**, které je pro službu ha-loo totožné jako Vaše heslo, které zadáváte při přihlášení. V případě ha-loo Centrály zde zadáte heslo, které jste dali pro nastavení danné klapky.
- e) Kliknete na spodní tlačítko Apply a Váš telefon je nastaven.