# Linksys telefonní adapter Model: SPA-2100/2102



Instalační a konfigurační příručka

## Krok 1: Sítové požadavky instalace.

#### 1. Prosím zkontrolujte jestli v balení jsou následující součástky:

- A). Linksys SPA-2100
- B). Ethernetový kabel
- C). SPA-2100 rychlý průvodce instalací
- D). 5 Volt napájecí adapter

#### 2. Budete potřebovat:

A). Jeden nebo dva telefony(nebo fax)

B). Připojení k internetu (Přístup k připojení Vašeho kabelového nebo ADSL modemu nebo přípojného ethernetového kabelu k Vašemu providerovi)

C). Síťovou kartu ve Vašem PC, která bude připojena do portu PC na SPA-2100 a prohlížeč www stránek(IE nebo Netscape)

#### 3. Propojení síťových zařízení s ethernetovým kabelem:

A). Vypněte všechna zařízení, které budete propojovat: Kabelový/ADSL modem, PC, SPA-2100

B). Připojte sítový(ethernevý) kabel z Kabelového nebo ADSL modemu(nebo jiného zařízení pomocí které jste připojeni k internetu) do portu WAN od SPA-2100.
Poznámka: Jestliže připojujete SPA-2100 do lokální sítě nebo domácí sítě, připojte síťový kabel do WAN portu SPA-2100 a do LAN portu Váš switch nebo router.
Nepřipojujte SPA-2100 WAN port do HUBu, protože by došlo k snížení výkonu.
C). Připojte síťový kabel z PC síťové karty do SPA-2100 PC portu.

Poznámka: Připojení SWITCHe nebo HUBu do portu PC SPA-2100 nemá za následek snížení výkonu.

## Krok 2: Instalace Faxů / telefonů

#### 4. Připojení telefonů/faxů do SPA-2100

A). Vložte konektor RJ-11 od telefonního kabelu do portu PHONE 1 od SPA-2100B). Připojte druhy konektor RJ-11 od telefonního kabelu do analogového telefonu nebo faxu.

C). Vložte konektor RJ-11 od telefonního kabelu do portu PHONE 2 od SPA-2100(V případě, že chcete používat i druhy telefon nebo fax.)

D). Připojte druhy konektor RJ-11 od telefonního kabelu do analogového telefonu nebo faxu.

Poznámka: Nepropojujte pomoci RJ-11 telefonního kabelu SPA-2100 port PHONE 1 (PHONE 2) s přípojkou od ústředny.

Nyní můžete připojit jack adapteru do zdířky POWER a následně připojit adapter do zásuvky. Po připojení zásuvky do napájení můžete zapnout zařízení pomocí něhož jste připojeni k internetu a PC, které je připojeno k LAN portu od SPA-2100.



Obr. 1) Zadní strana SPA-2100 pro připojení přístrojů

## Kork 3: Nastavení PC

#### 5. Konfigurace Vašeho PC než ho připojíte k internetu přes Linksys SPA-2100:

A). Otevřete "Připojení k místní síti" v dle níže uvedeného popisu:

-Windows XP: "Start-Nastavení-Ovládací panely-Síťové připojení"

-Windows 2000: "Start-Nastavení- Ovládací panely-Síťové a telefonní připojení"

-Windows 95,98, Millenium: "Start-Nastavení- Ovládací panely-Sít"

B). Vyberte "Připojení k místní síti" (Vyberte připojení od síťové karty, ke které připojujete SPA-2100 v případě, že mate více síťových karet). V okně bude "seznamu položek" ze kterého vyberete položku "Protokol sítě internet (TCP/IP)".

Poznámka: Nevybírejte TCP/IP nastavení spjaté s AOL, VPN, PPPoE nebo DUN. Jestliže není TCP/IP položka uvedena, je třeba do PC TCP/IP doinstalovat na základě instalačního návodu od síťové karty.

C). Vyberte tlačítko "Vlastnosti".

D). Vyberte v záložce konfigurace IP adresy volbu "Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky"

E). Vyberte "OK" na okně pro TCP/IP vlastnosti a následně vyberte "OK" na okně Síť.

F). Proved'te restart PC

## Krok 4: Nastavení síťových služeb na SPA-2100

- Před konfiguraci Linksys SPA-2100 si musíte zjistit následující informace, aby jste mohl nakonfigurovat Linksys SPA-2100.
- Je třeba zjistit jestli Vám Váš poskytovatel přiděluje IP adresu pomoci DHCP serveru nebo máte přidělenou IP adresu staticky(musíte zjistit: IP adresu, síťovou masku a IP adresu brány). Jestliže mate připojení PPPoE, musíte ještě zjistit "uživatelské jméno" a "heslo" jestli je pro uskutečnění připojení vyžadováno.
  - 1. Adresu SIP Proxy na, kterou se chcete registrovat
  - 2. Přihlašovací "Uživatelské ID" a "Heslo" pro přihlášení na SIP proxy.

Otevřete ve Vašem webovém prohlížeči odkaz http://192.168.0.1/admin/advanced

Vyberte záložku **Router** a dále vyberte záložku **WAN**, na této záložce se provádí konfigurace WAN, tedy konfigurace pro připojení k Vašemu poskytovateli internetu.

#### 1. DHCP – Získání IP adresy automaticky:

- A. Vyberte **DHCP** v **Connection Type** v oblasti **Internet Connection Settings** na webové strance.
- B. Vyberte Submit All Change tlačítko pro uložení nastaveni.
- C. Jestliže využíváte kabelové připojení budete možná muset použít využit MAC Address Spoofing(probráno v bodě 4.)

LINKSYS® A Division of Cisco Systems, Inc.	Linksys Phone Adapter Configuration
Status Wan Setup Lan Setup Application	<u>User Login</u> <u>basic</u>   advanced
Internet Connection Setting	
Contraction rype:	
Static IP:	NetMask:
Sateway:	

Obr. 2) Získání IP adresy automaticky

#### 2. Konfigurace statické IP adresy

- A. Vyberte Static IP v Connection Type v oblasti Internet Connection Settings na webové strance.
- B. Zadejte Vaší IP adresu do pole Static IP.
- C. Zadejte síťovou masku do pole Netmask.
- D. Zadejte IP adresu brány do pole Gateway.
- E. Zadejte DNS servery do polí Primary a Secondary DNS.
- F. Vyberte Submit All Change tlačítko pro uložení nastavení.

A Division of Cisco S	SYS <sup>10</sup> ystems, Inc.	Linksys Phone A	dapter Configuration
Status Wan Setup Lan Setup Application			<u>User Login</u> <u>basic</u>   advance
Internet Connection Set	tinge		
Connection Type:	Static IP 💽		
Static IP Settings			
Static IP:	217.66.150.5	NetMask:	255,255,255,0
Gateway:	217.66.150.1		
PPPoE Settings			
PPPOE Login Name:		PPPOE Login Password:	
PPPOE Service Name:			
Ontional Settings			
HostName:		Domain:	
Primary DNS:	81.30.224.2	Secondary DNS:	81.30.225.2

#### Obr. 3) Konfigurace statické IP adresy

#### **3. PPPoE konfigurace:**

- A. Vyberte **PPPoE v Connection Type** v oblasti **Internet Connection Settings** na webové strance.
- B. Zadejte uživatelské jméno do pole PPPoE Login Name.
- C. Zadejte heslo do pole **Password**.
- D. Vyberte Submit All Change tlačítko pro uložení nastavení.

A Division of Cisco S	SYS® ystems, Inc.	Linksys Phone Ad	dapter Configuration
Status Wan Setup	Lan Setup Application		<u>User Login</u> <u>basic</u> I advanced
Internet Connection Set	ting		
Connection Type:	PPPOE 💌		
Static IP Settings			
Static IP:		NetMask:	
Gateway:			
PPPoE Settings			second at
PPPOE Login Name:	596633488	PPPOE Login Password:	HESLO_PRO_PRISTUP
PPPOE Service Name:			

**Obr. 4) PPPoE konfigurace:** 

#### 4. MAC Address Clone Configuration:

- A. V oblasti MAC Clone Settings nastavte v sekci Enable MAC Clone na YES.
- B. Zadejte MAC adresu Vašeho PC do pole MAC Address Spoofing.
- C. Vyberte Submit All Change tlačítko pro uložení nastaveni.

MAC Clone Settings			
Enable MAC Clone:	yes 💌	Cloned MAC Address:	00051C187804

**Obr. 5) MAC Address Clone Configuration** 

## Krok 5: Nastaveni SIP služby

Otevřete ve Vašem webovém prohlížeči odkaz http://192.168.0.1/admin/voice/advanced
 V prohlížeči uvidíte tabulkové uživatelské rozhraní. Vyberete záložku Line 1, ve které provedete konfiguraci služby pro linku 1.

3. Natavení FWD VoIP služby pro linku 1 je jako přiklad uvedeno níže:

- Nastavení **User ID**. Vyplníte FWD jmeno FWD číslo. Takže jestli Vaše číslo je 552305321 tak do tohoto polička vyplníte 552305321.
- Nastavení Password do tohoto pole zadáte Vaše heslo.
- Nastaveni Proxy do tohoto pole zadáte: ustredna.ha-vel.cz

4. Vyberte Submit All Change tlačítko pro uložení nastavení.

Proxy and Registration			
Proxy:	ustredna.ha-vel.cz	Use Outbound Proxy:	no 💌
Outbound Proxy:		Use OB Proxy In Dialog:	yes 💌
Register:	yes 💉	Make Call Without Reg:	no 💌
Register Expires:	3600	Ans Call Without Reg:	no 💌
Use DNS SRV:	no 💌	DNS SRV Auto Prefix:	no 💌
Proxy Fallback Intvl:	3600		
Subscriber Information			
Display Name:	552302026	User ID:	552302026
Password:	****	Use Auth ID:	no ⊻

Obr. 6) Nastaveni SIP služby

## Rozšířené možnosti nastaveni SPA 2100

#### Nastavení kodeku a velikosti RTP paketů pro službu ha-loo.

1. Otevřete ve Vašem webovém prohlížeči odkaz http://192.168.0.1/admin/voice/advanced

2. V prohlížeči uvidíte tabulkové uživatelské rozhraní. Vyberete záložku **SIP**, ve které provedete konfiguraci nastavení velikosti RTP paketů . V položce **RTP Packet Size:** nastavte hodnotu na **0.020**.

RTP Parameters			
RTP Port Min:	16384	RTP Port Max:	16482
RTP Packet Size:	0.020	Max RTP ICMP Err:	0
RTCP Tx Interval:	0	No UDP Checksum:	no 💌
Stats In BYE:	no 💌		

#### Obr. 7) Nastavení velikosti RTP paketu

3. Nastavení kodeku provede v záložce Line 1(nebo Line 2, pro každou linku se kodek nastavuje zvlášť). Položku **Preferred Codec:** nastavte na hodnotu **G711a** a položku **Use Pref Codec Only:** na hodnotu **yes**.

Audio Configuration			
Preferred Codec:	G711a 🔹	Silence Supp Enable:	no 💌
Use Pref Codec Only:	yes 🔹	Silence Threshold:	medium 💽
G729a Enable:		Echo Canc Enable:	yes 📕

#### Obr. 8) Nastavení kodeku G.711a

V případě problému s kvalitou hovoru(při rozhovoru nejdou slyšet části slov) nastavte položku **Preferred Codec:** na hodnotu **G729a** a položku **Use Pref Codec Only:** na hodnotu **yes** dále nastavte položku **Network Jitter Level:** na hodnotu **extremely high.** 

Audio Configuration			
Preferred Codec:	G729a 🔹	Silence Supp Enable:	no 💌
Use Pref Codec Only:	yes 🔹	Silence Threshold:	medium 💌
G729a Enable:	yes •	Echo Canc Enable:	yes 👻

#### Obr. 9) Nastavení kodeku G.729a

Network Settings				
SIP ToS/DiffServ Value:	0x68	SIP CoS Value:	3	[0-7]
RTP ToS/DiffServ Value:	0×68	RTP CoS Value:	6	[0-7]
Network Jitter Level:	extremely high 💽	Jitter Buffer Adjustment:	up a	and down 🖃

#### Obr. 10) Nastavení Jitteru

4. Vyberte Submit All Change tlačítko pro uložení nastavení.

#### Nastavení číslovacího plánu:

Otevřete ve Vašem webovém prohlížeči odkaz http://192.168.0.1/admin/voice/advanced
 V prohlížeči uvidíte tabulkové uživatelské rozhraní. Vyberete záložku Line 1(nebo Line 2, pro každou linku se nastavuje zvlášť), ve které provedete konfiguraci číslovacího plánu pro linku 1. Do položky Dial Plan: zadejte následující řetězec: (112|15x|11[0-1,3-9]x|1[0,2-4,6-9]xx|[2-9]xxxxxxS0|0x.)

Dial Plan	
Dial Plan:	(112 15x 11[0-1,3-9]x 1[0,2-4,6-9]xx [2-9]xxxxxxxxS0 0x.)
Enable IP Dialing:	no cinergency womber:

### Obr. 11) Číslovací plán

#### Nastavení českých oznamovacích tonů:

1. Otevřete ve Vašem webovém prohlížeči odkaz http://192.168.0.1/admin/voice/advanced 2. V prohlížeči uvidíte tabulkové uživatelské rozhraní. Vyberete záložku Regional, ve které provedete konfiguraci oznamovacích tonů. Nastavte položky Dial Tone: na hodnotu 425@-10;30(0.33/0.33/1,0.66/0.66/1), Busy Tone: na hodnotu 425@-10;10(0.33/0.33/1) a Ring Back Tone: na hodnotu 425@-10;60(1/4/1).

Call Progress Tones	
Dial Tone:	425@-10;30(0.33/0.33/1,0.66/0.66/1)
Second Dial Tone:	420@-19,520@-19;10(*/0/1+2)
Outside Dial Tone:	420@-16;10(*/0/1)
Prompt Tone:	520@-19.620@-19:10(*/0/1+2)
Busy Tone:	425@-10;10(0.33/0.33/1)
Reorder Tone:	480@-19,620@-19;10(.25/.25/1+2)
Off Hook Warning Tone:	480@-10.620@0:10(.125/.125/1+2)
Ring Back Tone:	425@-10;60(1/4/1)
Confirm Tone:	600@-16;1(.25/.25/1)

#### Obr. 12) Nastavení českých oznamovacích tonů:

3. Vyberte Submit All Change tlačítko pro uložení nastavení.

#### <u>Nastavení Linksysu SPA 2100 v případě, že používáte privátní IP adresu(brána je za</u> <u>NATem)</u>

Otevřete ve Vašem webovém prohlížeči odkaz http://192.168.0.1/admin/voice/advanced
 V prohlížeči uvidíte tabulkové uživatelské rozhraní. Vyberete záložku Line 1(nebo Line 2, pro každou linku se nastavuje zvlášť) a v ní nastavíte položky NAT Mapping Enable: na hodnotu YES, NAT Keep Alive Enable: na hodnotu YES.

NAT Settings		_	
NAT Mapping Enable:	yes 💌	NAT Keep Alive Enable:	yes 💌
NAT Keep Alive Msg:	\$NOTIFY	NAT Keep Alive Dest:	\$PROXY

#### Obr. 13) Nastavení Linksysu SPA za NATem

3. Vyberte Submit All Change tlačítko pro uložení nastavení.

#### Nastavení času na Linksysu SPA 2100

 Otevřete ve Vašem webovém prohlížeči odkaz http://192.168.0.1/admin/advanced
 V prohlížeči uvidíte tabulkové uživatelské rozhraní. Vyberte záložku Wan Setup a v ní nastavíte položky Primary NTP Server: na hodnotu ntp1.ha-vel.cz a Secondary NTP Server: na hodnotu ntp2.ha-vel.cz.

	Domain:	
	Secondary DNS:	
Manual 🚽	DNS Query Mode:	Parallel 🚽
ntp1.ha-vel.cz	Secondary NTP Server:	ntp2.ha-vel.cz
	Manual <b>•</b> ntp1.ha-vel.cz	Domain: Secondary DNS: Manual  Manual  Manual

#### Obr. 14) Nastavení NTP serveru

- 3. Vyberte Submit All Change tlačítko pro uložení nastavení.
- 4. Otevřete ve Vašem webovém prohlížeči odkaz http://192.168.0.1/admin/voice/advanced
- 5. Vyberte záložku Regional a v ní nastavíte položky Time Zone: na hodnotu GMT + 01:00
- a Daylight Saving Time Rule: na hodnotu start=3/-1/7/2:0:0;end=10/-1/7/3:0:0;save=1

Miscellaneous				
Set Local Date (mm/dd):	-	Set Local Time (HH/mm)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Time Zone:	GMT+01:00 -	FXS Port Impedance:	600	+
Daylight Saving Time Rule:	start=3/-1/7/2:0:0;end=10/-1/7/3:0:0;save=1			
FXS Port Input Gain:	-3	FXS Port Output Gain:	-3	10

#### Obr. 15) Nastavení časového pásma a letního času

6. Vyberte Submit All Change tlačítko pro uložení nastavení.

#### Nastavení rychlé volby:

Pod čísla 2-9 na číselníku telefonu lze zadat telefonní čísla pro rychle vytáčení. Pro nastavení rychlé volby je třeba provést následující kroky:

Otevřete ve Vašem webovém prohlížeči odkaz http://192.168.0.1/admin/voice/advanced
 Vyberte záložku User 1 a zadáte do Speed Dial 2 až Speed Dial 9 libovolná Vámi zvolená tel. čísla.

Po zvolení stačí jen zvednout sluchátko a vybrat číslo od 2 do 9, a 10s počkat než se ozve vyzvánějící tón ve sluchátku.

Speed Dial Settings			<b>1</b>
Speed Dial 2:	552305327	Speed Dial 3:	
Speed Dial 4:	552305321	Speed Dial 5:	
Speed Dial 6:	552305305	Speed Dial 7:	
Speed Dial 8:		Speed Dial 9:	

#### **Obr. 16)** Nastavení rychlé volby:

3. Vyberte Submit All Change tlačítko pro uložení nastavení.

#### Jak nastavit Linksys SPA 2100 pro faxovaní:

1. Otevřete ve Vašem webovém prohlížeči odkaz http://192.168.0.1/admin/voice/advanced

2. V prohlížeči uvidíte tabulkové uživatelské rozhraní. Vyberete záložku Line 1(nebo Line 2, pro každou linku se kodek nastavuje zvlášť) a v ní nastavíte položky Echo Canc Enable, Echo Canc Adapt Enable, Echo Supp Enable na hodnotu no.

3. Dále nastavte v Line 1 (nebo Line 2, pro každou linku se kodek nastavuje zvlášť). Položku FAX Passthru Codec a Preferred Codec: nastavte na hodnotu G711a.

- 4. Use Pref Codec Only: nastavte na hodnotu yes
- 5. Network Jitter Level: nastavte na hodnotu very high
- 6. Jitter Buffer Adjustment: nastavte na hodnotu disable
- 7. Call Waiting Serv a Three Way Call Serv: nastavte na hodnotu no
- 8. Vyberete záložku SIP, ve které provedete konfiguraci nastavení velikosti RTP paketů .
- V položce RTP Packet Size: nastavte na hodnotu 0.020(obr.7.).
- 9. Vyberte Submit All Change tlačítko pro uložení nastavení.

#### Poznámka:

Na faxu se musí vypnout kontrola chyb(ECM) a rychlost faxování nastavit na 9600b/s(v případě problémů ještě rychlost snižte). Hlavní podmínka pro správné fungovaní faxu je kvalitní linka. Požadované parametry na linku: nulovou ztrátovost datového přenosů, kapacitu alespoň 128 kb/s pro download i upload, zpoždění - latence do 50 ms s výkyvy do 5 ms.

Network Settings				
SIP ToS/DiffServ Value:	0×68	SIP CoS Value:	3	[0-7]
RTP ToS/DiffServ Value:	0xb8	RTP CoS Value:	6	[0-7]
Network Jitter Level:	very high	Jitter Buffer Adjustment:	disa	ble
Cumplementary Comins Co	de e existi e e			
Supplementary service su		Black CID Comu		
Call Walting Serv:	10	BIOCK CID Serv:	yes	
Block ANC Serv:	yes 🔻	Dist Ring Serv:	yes	-
Cfwd All Serv:	yes 💌	Cfwd Busy Serv:	yes	-
Cfwd No Ans Serv:	yes 💌	Cfwd Sel Serv:	yes	-
Cfwd Last Serv:	yes 💌	Block Last Serv:	yes	-
Accept Last Serv:	yes 💌	DND Serv:	yes	-
CID Serv:	yes 💌	CWCID Serv:	yes	<b>•</b>
Call Return Serv:	yes 💽	Call Redial Serv:	ves	<b>-</b>
Call Back Serv:	yes 💽	Three Way Call Serv:	no	<b>_</b>
Three Way Conf Serv:	yes 💌	Attn Transfer Serv:	yes	-
Unattn Transfer Serv:	yes 💌	MWI Serv:	yes	-
VMWI Serv:	yes 💌	Speed Dial Serv:	yes	-
Secure Call Serv:	yes 🔹	Referral Serv:	yes	•
Feature Dial Serv:	yes 💌	Service Announcement Serv:	no	•

Audio Configuration			
Preferred Codec:	G711a 🔹	Silence Supp Enable:	no 💽
Use Pref Codec Only:	yes 🔹	Silence Threshold:	e medium 💌
G729a Enable:	yes -	Echo Canc Enable:	no 💌
G723 Enable:	yes 📕	Echo Canc Adapt Enable:	no 💌
G726-16 Enable:	yes 📕	Echo Supp Enable:	no 💌
G726-24 Enable:	yes 💌	FAX CED Detect Enable:	yes -
G726-32 Enable:	yes 💌	FAX CNG Detect Enable:	
G726-40 Enable:	yes 💌	FAX Passthru Codec:	G711a 🛃
DTMF Process INFO:	yes 💌	FAX Codec Symmetric:	ves -
DTMF Process AVT:	yes 🔹	FAX Passthru Method:	NSE 💽
DTMF Tx Method:	InBand 🔹	FAX Process NSE:	yes 🔹
Hook Flash Tx Method:	None 💌	FAX Disable ECAN:	no 💌
Release Unused Codec:	yes 🔸	FAX Enable T38:	yes 💌
FAX Tone Detect Mode:	caller or callee 💌		

Obr. 17) Nastavení Linksysu SPA 2100 pro faxování

#### Eliminace ECHA

 Otevřete ve Vašem webovém prohlížeči odkaz http://192.168.0.1/admin/voice/advanced
 V prohlížeči uvidíte tabulkové uživatelské rozhraní. Vyberete záložku Regional a v ní nastavte položku FXS Port Impedance na hodnotu 220 + 820 || 115nF.

3. Dále musíte zkoušet měnit hodnoty u položek FXS Port Input Gain a FXS Port Output Gain v případě, že slyšíte echo v telefonu Vy, tak snižujte hodnotu u položky FXS Port Input Gain(u teto položky jsou uvedeny v záporných hodnotách, takže hodnota -3 je větší než hodnota -6). V případě, že echo slyší účastník, kterému voláte, tak zkuste snížit hodnoty u položky FXS Port Output Gain(u teto položky jsou uvedeny v záporných hodnotách, takže hodnota, takže hodnota -3 je větší než hodnota -6).

Miscellaneous			
Set Local Date (mm/dd):		Set Local Time (HH/mm):	
Time Zone:	GMT+01:00 🔽	FXS Port Impedance:	220+820  115nF 💽
Daylight Saving Time Rule:	start=3/-1/7/2:0:0:end=10/-1/7/3:0:0;save=1		
FXS Port Input Gain:	-3	FXS Port Output Gain:	-3
DTMF Playback Level:	1	DTMF Playback Length:	.1
Detect ABCD:	yes 🔸	Playback ABCD:	yes 👻
Caller ID Method:	Bellcore(N.Amer,China) 💌	Caller ID FSK Standard:	bell 202 💌
Feature Invocation Method:	Default 💌		

Obr. 18) Nastavení pro eliminaci echa

4. Vyberte Submit All Change tlačítko pro uložení nastavení.

#### Restartovaní Linksysu SPA 2100 do defaultního nastavení

Připojíte telefon do zdířky **PHONE 1**(Na telefonu musí být nastavená tónová volba). Pak na klávesnici vyťukáte čtyři hvězdičky \*\*\*\*. Po vyťukaní čtyř hvězdiček se dostanete do hlasového menu. Dále z klávesnice telefonu navolíte **73738** # a pak tuto volbu potvrdíte

stiskem kláves 1. V případě, že jste všechno provedli spávně měli byste ve sluchátku slyšet hlášku "**Option Successful**" a restart by měl být úspěšně proveden.